


Wooden grocery store

Assembly instructions. Please retain this information for future reference.

Drewniany sklep

Instrukcja montażu. Prosimy zachować instrukcję obsługi, by móc ją użyć w przyszłości.



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

⚠ OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części.

Uwaga. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzech lat.

Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.



3+

EN Made in China


PL Wyprodukowano w Chinach

markARTUR


ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com

www.meteorsport.com




1




Ax2 Gx2

2




Ax2 Gx2

3




Ax4 Gx4

4




Ax4

5




Ax4

6




Bx2

7




Bx2

8




Ax2 Cx2

9




Gx6

10




Ax3

11




Bx4

12




Bx4

13




Ax2 Gx4

14




Bx8

15




Ax5

16




Ax6

17




Gx1

18




Ax1

19




Ax1 Gx2

20




Hx4 Ix5


21



22




23




Jx1

24




Kx4

25




Ax4 Bx2

26




Ix1

27




Dx2 Jx2 Fx1

28




Dx2 Ex1

29




30




Gx1

31




Ax1 Ix2 Mx1

32




Bx2 Nx2

33



34



Jx2

35

